



VÅRA REKOMMENDATIONER

# PERFEKTA INSTALLATIONSHÖJDER

Alla är olika, vilket innebär att vi har olika uppfattning om vad som är den perfekta installationshöjden. Om inget annat sägs till installatören kommer badrumsinredningen att installeras enligt de höjder som är standard.

- 1 WC**  
Mått till överkant av WC-skålen (utan sits) 41-42 cm
- 2 TVÄTTSTÄLL**  
Mått till överkant av tvättstället: 85-90 cm
- 3 SPEGEL ELLER SPEGELSKÅP**  
Mått till underkant: 100-125 cm  
Mått till överkant: 192-195 cm  
Ögonhöjd: centrum av spegelytan  
Monteringshöjden anpassas efter längden på personerna som ska använda spegeln.
- 4 KLÄDKROK**  
Mellan 110 och 120 cm